

PROCEDURE PER LA CONSEGNA DELLA BOMBOLE AL D.C.C.I.

- 1) Il personale del fornitore, incaricato della consegna ,trasporto scarico e movimentazione delle bombole dei gas compressi, dovrà indicativamente 10-15 minuti prima del suo arrivo presso il dipartimento avvisare telefonicamente i tecnici del D.C.C.I referenti al ritiro delle bombole(nominativi e recapiti comunicati via mail in data 16/03/2023 dal Coordinatore Tecnico)
- 2) Nel caso i tecnici non siano rintracciabili,il trasportatore dovrà contattare la portineria del dipartimento al numero 010 335 6113, che è sempre presidiata e l'addetto alla portineria si attiverà per contattare immediatamente i tecnici preposti al ritiro.
- 3) L'automezzo una volta entrato dalla sbarra di accesso al dipartimento, svolgerà subito a dx e dopo aver percorso il breve tratto in discesa si dirigerà a seconda dei casi:
 - A) presso il bombolaio della Sezione di Chimica Analitica ubicato a piano strada subito dopo il campo da tennis per lo scarico delle bombole di Argon, dove ad attenderlo ci sarà il tecnico incaricato al ritiro.

OPPURE

- B) per tutte le altre consegne l'automezzo dovrà imboccare il tunnel comune ai tre dipartimenti(chimica, fisica e matematica), e un tecnico del DCCI sarà lì ad attendere e ad impartire indicazioni sullo scarico.
- 4) Poi le bombole verranno scaricate dall'automezzo e trasferite all'ingresso del Dipartimento per essere caricate sul montacarichi dotato di sistema mobile di ancoraggio dei recipienti presente al piano zero , il quale verrà bloccato dal tecnico del DCCI sino al termine delle operazioni di carico.

I M P O R T A N T E

Il personale della ditta fornitrice addetto al trasporto, consegna, scarico e movimentazione delle bombole dei gas compressi, fornite al Dipartimento,dovrà essere sempre dotato di un carrello di trasporto a mano munito di catenella di serraggio, per movimentare le bombole anche per brevi distanze.

Inoltre dovrà essere stato informato, formato e reso edotto (dal proprio datore di lavoro) sui rischi e pericoli che la movimentazione dei recipienti dei gas compressi per la loro stessa natura e tipologia comporta;al fine di attuare tutte quelle procedure e comportamenti di buona norma da adottare durante tutte le varie fasi, nonchè utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuali che gli sono stati forniti dal suo datore di lavoro.

- 5) A carico avvenuto, il tecnico del DCCI provvederà ad inviare al piano desiderato le bombole con il montacarichi, ma senza la presenza ne del tecnico che dell'operatore.
GAS Marine,entrambi infatti utilizzeranno l'altro ascensore di servizio presente al piano zero per salire; e le bombole viaggeranno da sole essendo state fissate in precedenza al sistema di ancoraggio mobile presente sul montacarichi, un'opportuna cartellonistica avverte delle operazioni in corso e relativo divieto temporaneo di utilizzo.
- 6) Le bombole verranno poi fatte uscire dal montacarichi e il personale del fornitore provvederà a consegnarle ai vari punti di utilizzo su indicazione del tecnico ,detti punti potranno essere situati sia sui terrazzi dei piani esterni dove sono presenti i bombolai o sia all'interno dei laboratori dove vi sono rastrelliere o catene di ancoraggio atte alla loro sistemazione.
- 7) Compiere il percorso inverso, con le stesse modalità già descritte, con le bombole vuote che verranno caricate sul montacarichi e portate al piano zero.
- 8) Carico sull'automezzo dei recipienti vuoti.
- 9) Firma dei documenti di trasporto da parte del tecnico incaricato al ritiro.